

# **INTRODUCCION**

Los teléfonos modulares de Meridian proveen fácil acceso a una gran variedad de facilidades, disponibles mediante el Sistema SL-1.

Se puede utilizar el teléfono modular Meridian como cualquier otro teléfono. También se puede beneficiar de una variedad de facilidades disponibles para un manejo rápido y eficaz de su teléfono diariamente.

El teléfono Meridian está equipado con:

- Números para marcar (del 0 al 9)
- 16 Teclas de funciones (M2616)
- 16 indicadores LCD (M2616)
- Tecla de retenciones de llamadas "Hold"
- Tecla de cancelar llamada "Realease"
- Tecla de altavoz "Speaker"
- Micrófono (M2616)
- Control de Volumen
- Lámpara indicadora de mensaje en espera
- Pantalla alfanumérica (M2616 con Pantalla).

## ***Aprendiendo a usar el teléfono***

### ***Número de Extensión Principal***

También se lo conoce como Número Primario de Directorio. Está asignado a la tecla que se ubica en la parte inferior derecha del teléfono. Cuando se descuelga el auricular se activa automáticamente la extensión principal, proporcionándole tono de la central, lo que permitirá iniciar una llamada. Para activar otras extensiones se debe pulsar la tecla asignada.

### ***Tecla de cancelar llamada "Realease"***

Puede desconectar cualquier llamada en curso por medio de colgar el auricular o pulsando las teclas "Realease" esta tecla especialmente útil para desconectar llamadas de manos Libres (Handsfree).

1. Seleccione una extensión libre
2. Digite Spre + 72
3. Digite la extensión donde la llamada está parqueada

Nota: Si una llamada se encuentra parqueada y no es contestada dentro de un tiempo específico, volverá a timbrar a su teléfono.

### ***Timbre de Nuevo Ring Again***

1. Si una extensión suena ocupada presione Ring Again
2. Cierre el auricular o presione Rls.
3. Cuando escuche el tono de Ring Again, tome una extensión libre.
4. Presione Ring Again para marcar automáticamente el número

### ***Para cancelar esta opción***

1. Presione Ring Again luego de que escuche el tono asociado.

### ***Grabado de números para llamada rápida Speed Call***

1. Con el auricular cerrado presione Speed Call
2. Ingrese uno o dos dígitos que representen el número de almacenamiento para llamada rápida.
3. Ingrese el número de dicha extensión
4. Presione Speed Call nuevamente.

Para cambiar el número de extensión, digite el nuevo número en el paso 3. Si desea borrar el número digite \* en el paso 3.

### ***Llamada Rápida Speed Call***

1. Tome una extensión libre
2. Presione Speed call
3. Marque el código de almacenamiento.

### ***Transferencia de Llamada Transfer***

1. Presione Transfer. La llamada se pone en espera, mientras recibe tono para marcar.
2. Digite el número al que va a transferir la llamada.

3. Presione Transfer, nuevamente sea que usted solo escucha el timbrado de la extensión llamada, op que usted habla con la persona a la que transfiere la llamada.

Si comete un error una transferencia, presione la tecla junto a la lámpara intermitente y regresará a la llamada inicial.

### ***Voice Call***

1. Alce el auricular, presione la tecla voice call
2. Entregue su mensaje.